

プロセニウムアーチ	間口18m 奥行16m 高8m
すのこ高	17.5m
舞台床高	0.95m
舞台操作盤位置	下手
緞帳	電動定速13秒
絞緞帳	使用不可
ホリゾントの型	フラット 可動 布製
反響板	(正面 天井 側面)有 可動 収納場所は天井へ
迫(小迫)	1台 2mX3.5m 最低4.9m 34秒、最高0.8m
オーケストラボックス	最低3.3m 最高0.95m
廻り舞台 スライディングステージ	なし
花道	常設長さ6m巾2m 上手、下手
吊物バトン	手動13本
袖幕	黒色 3列 手動
割幕	黒色 3列 手動
幕その他	大黒幕 スクリーン 白紗幕 黒紗幕
ワゴン	6x6 5台、4x6 8台、3x9 5台、4x9 4台、3x6 10台
所作台	0.9mX3.6m 27枚 2mX3.5m 1枚(迫用)、1.04mX3.5m 1枚(迫用) 0.6mX3.5m 1枚(迫用)、下手花道用
平台	3尺x4尺 2枚、3尺x6尺 20枚、3尺x9尺 12枚 4尺x6尺 14枚、4尺x9尺 8枚 6尺x6尺 10枚、3尺x6尺 22枚
箱馬	30.3cmX18cmX51.5cm 73個
中足 51cm高	180cm巾 15個、120cm巾 12個、90cm巾 13個
高足 72cm高	180cm巾 14個、120cm巾 14個、90cm巾 18個
地絨	黒色 1張
屏風	金2.4m高 2双、銀2.4m高 1双
ピアノ(フルコン)	スタインウェイd274 1台、ヤマハcfⅢ 1台
演奏会用備品	指揮台 1台、指揮譜面台1本、譜面台72本、譜面灯48個
その他備品	演壇 花台 めくり 大太鼓 上敷 緋毛氈(赤フェルト製)
大道具搬入口位置	舞台下手
搬入方法	直接(11tまで)